

Farmall 75C
Farmall 85C
Farmall 95C
Farmall 105C
Farmall 115C
Efficient Power - Tractor
PIN ZDJVI6843 and above

SERVICE MANUAL

Part number 47803856

English
November 2014



Link Product / Engine

Product	Market Product	Engine
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413A*A001
Farmall® 105C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413A*A001
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413H*A002

Product	Market Product	Engine
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413H*A002
Farmall® 75C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413H*A002
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413J*A001

Product	Market Product	Engine
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413J*A001
Farmall® 85C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413J*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione meccanica o Power Shuttle [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C con cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413K*A001

Product	Market Product	Engine
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Europe	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Australia New Zealand	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Middle East Africa	F5DFL413K*A001
Farmall® 95C senza cabina, con trasmissione hi-lo [ZxJV0xxxx]	Asia Pacific	F5DFL413K*A001

Contents

INTRODUCTION

Engine.....	10
[10.001] Engine and crankcase	10.1
[10.216] Fuel tanks	10.2
[10.501] Exhaust Gas Recirculation (EGR) - Diesel Particulate Filter (DPF) exhaust treatment	10.3
[10.414] Fan and drive	10.4
Clutch	18
[18.100] Clutch mechanical release control	18.1
[18.104] Clutch hydraulic release control.....	18.2
[18.110] Clutch and components	18.3
Transmission.....	21
[21.130] Mechanical transmission external controls.....	21.1
[21.112] Power shuttle transmission.....	21.2
[21.110] Master clutch housing	21.3
[21.134] Power shuttle transmission external controls	21.4
[21.154] Power shuttle transmission internal components	21.5
[21.160] Creeper	21.6
[21.162] Reverser	21.7
[21.168] Hi-Lo unit.....	21.8
[21.109] Transmission cooler and lines.....	21.9
[21.118] Transmission/Rear drive	21.10
[21.148] Transmission/Rear drive internal components	21.11
[21.AAA] Transmission generic sub-group	21.12
Four-Wheel Drive (4WD) system	23
[23.202] Electro-hydraulic control	23.1
[23.314] Drive shaft.....	23.2

Front axle system	25
[25.100] Powered front axle	25.1
[25.102] Front bevel gear set and differential	25.2
[25.108] Final drive hub, steering knuckles, and shafts	25.3
[25.400] Non-powered front axle	25.4
Rear axle system.....	27
[27.106] Rear bevel gear set and differential.....	27.1
[27.120] Planetary and final drives	27.2
[27.100] Powered rear axle.....	27.3
Power Take-Off (PTO)	31
[31.101] Rear mechanical control	31.1
[31.104] Rear electro-hydraulic control.....	31.2
[31.110] One-speed rear Power Take-Off (PTO)	31.3
[31.114] Two-speed rear Power Take-Off (PTO)	31.4
[31.146] Front Power Take-Off (PTO)	31.5
Brakes and controls	33
[33.202] Hydraulic service brakes	33.1
[33.110] Parking brake or parking lock	33.2
[33.220] Trailer brake hydraulic control.....	33.3
[33.224] Trailer brake pneumatic control	33.4
Hydraulic systems.....	35
[35.000] Hydraulic systems.....	35.1
[35.104] Fixed displacement pump.....	35.2
[35.160] Front hitch controls and lines	35.3
[35.204] Remote control valves	35.4
[35.114] Three-point hitch control valve	35.5
[35.116] Three-point hitch cylinder	35.6
[35.701] Front loader arm hydraulic system	35.7

[35.723] Front loader bucket hydraulic system	35.8
Hitches, drawbars, and implement couplings.....	37
[37.100] Drawbars and towing hitches	37.1
[37.110] Rear three-point hitch	37.2
[37.162] Front hitch	37.3
[37.166] Front hitch linkage.....	37.4
Steering.....	41
[41.101] Steering control	41.1
[41.106] Tie rods.....	41.2
[41.200] Hydraulic control components.....	41.3
[41.206] Pump	41.4
[41.216] Cylinders	41.5
Wheels	44
[44.511] Front wheels.....	44.1
[44.520] Rear wheels.....	44.2
Cab climate control	50
[50.100] Heating	50.1
[50.104] Ventilation	50.2
[50.200] Air conditioning	50.3
Electrical systems	55
[55.032] Trailer brake electrical system	55.1
[55.100] Harnesses and connectors.....	55.2
[55.201] Engine starting system	55.3
[55.301] Alternator.....	55.4
[55.302] Battery.....	55.5
[55.640] Electronic modules	55.6
[55.048] Rear Power Take-Off (PTO) control system	55.7
[55.160] Front hitch electronic control system.....	55.8

[55.408] Warning indicators, alarms, and instruments	55.9
[55.DTC] FAULT CODES.....	55.10
Front loader and bucket.....	82
[82.100] Arm.....	82.1
[82.300] Bucket.....	82.2
[82.AAA] Front loader and bucket generic sub-group	82.3
Platform, cab, bodywork, and decals.....	90
[90.150] Cab.....	90.1
[90.151] Cab interior.....	90.2
[90.160] Cab interior trim and panels.....	90.3
[90.154] Cab doors and hatches	90.4
[90.110] Operator platform less cab	90.5
[90.100] Engine hood and panels	90.6

Thank you so much for reading.
Please click the “Buy Now!”
button below to download the
complete manual.



After you pay.

You can download the most
perfect and complete manual in
the world immediately.

Our support email:

ebooklibonline@outlook.com