

78-124790-2E

**OPERATION MANUAL**


**2QM20, 3QM30 (F) (Y)**

---

# **YANMAR**

## **OPERATION MANUAL MANUEL D'OPERATION**

*Your on-the-job Partner    Votre Associe au Travail*






**MODEL  
MODELE**

**2QM20**

**3QM30**

**(F) (Y)**





# CONTENTS

---

<b>I</b>	<b>NAME OF PARTS</b> .....	3-18
----------	----------------------------	------

---

<b>II</b>	<b>BEFORE USING THE ENGINE</b> .....	4
	1. Fuel    2. Lubricating oil    3. Running in	

---

<b>III</b>	<b>PREPARATION</b> .....	7
	1. Fuel    2. Lubricating oil	

---

<b>IV</b>	<b>STARTING</b> .....	9
	1. Starting    2. Warming up	

---

<b>V</b>	<b>POINTS TO CHECK DURING OPERATION</b> .....	13
	1. Fuel    2. Lubricating oil    3. Cooling water	
	4. Charging    5. Exhaust gas    6. Abnormal sounds	

---

<b>VI</b>	<b>STOPPING</b> .....	15
-----------	-----------------------	----

---

<b>VII</b>	<b>AIR VENTING</b> .....	16
------------	--------------------------	----

---

<b>VIII</b>	<b>PERIODICAL CHECK</b> .....	19
-------------	-------------------------------	----

---

	Fresh water cooled engine cooling system handling instructions .....	22
	Engine Models 2QM20F, 3QM30F (For pleasure boat)	
	2QM20Y, 3QM30Y (For work boat)	

---

# CONTENU

---

<b>I</b>	<b>NOMS DES ORGANES</b> .....	3 · 18
----------	-------------------------------	--------

---

<b>II</b>	<b>AVANT L'UTILISATION DU MOTEUR</b> .....	4
	1. Combustible 2. Huile de graissage 3. Le rodage	

---

<b>III</b>	<b>PREPARATION</b> .....	7
	1. Combustible 2. L'huile de graissage	

---

<b>IV</b>	<b>DEMARRAGE</b> .....	9
	1. Démarrage 2. Réchauffement du moteur	

---

<b>V</b>	<b>POINTS A VERIFIER PENDANT L'OPERATION</b> .....	13
	1. Combustible 2. Huile de graissage 3. Eau de refroidissement 4. Charge 5. Gaz d'échappement 6. Bruits anormaux	

---

<b>VI</b>	<b>ARRET</b> .....	15
-----------	--------------------	----

---

<b>VII</b>	<b>PURGE DU CIRCUIT D'INJECTION</b> .....	16
------------	---	----

---

<b>VIII</b>	<b>VERIFICATIONS PERIODIQUES</b> .....	19
-------------	--	----


---

<b>IX</b>	Instructions d'utilisation de système de refroidissement de moteur .....	22
	par eau fraîche refroidie.	
	Types de moteur: 2QM20F, 3QM30F (pour bateau de plaisance) 3QM20Y, 3QM30Y (pour bateau ouvrier)	

---

# NAME OF PARTS

## NOMS DES ORGANES



Thank you so much for reading.  
Please click the “Buy Now!”  
button below to download the  
complete manual.



After you pay.

You can download the most  
perfect and complete manual in  
the world immediately.

Our support email:

[ebooklibonline@outlook.com](mailto:ebooklibonline@outlook.com)